



1. При установке деталей поз.6; 26; 41; 25; 27, обеспечить герметичность соединений.
2. Проверить герметичность давлением воздуха 4кгс/см2.
3. Трущиеся части поз.3, при работе, смазать трансмиссионным маслом.

				<b>ПМ-00.00.00СБ</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Евгений			04.11.2019		168,0	1:3,5
Пров.							
Т. контр.					Лист	1	Листов
Нач.отд.							6
Н. контр.							
Утв.							