



Усилитель рамы 3 шт.: профтруба 15x15x1,5



Для того, чтобы приварить две панели, сначала необходимо закрепить уголок винтами на раме.
После этого равняя каждую панель по уголку и по раме приварить их к раме.
Зазор между панелями и уголком - минимальный

Максимус	Стеккер v2
	Кол-во
	1 шт

11.5 Сборка стола